

Big Show



Nella schermata iniziale il giocatore può scegliere uno dei 10 giochi presenti nell'apparecchio:

- “SILENT SPHINX”
- “ALOHA”
- “HOUDINI”
- “LE MILLE E UNA NOTTE”
- “FATTORIA”
- “LE SORGENTI DEL NILO”
- “EL DORADO”
- “LUCREZIA”
- “DRIVER”
- “NAUTILUS”



“SILENT SPHINX”

Slot 15 simboli.

Il giocatore ha la possibilità di scegliere il bet di gioco:

- 10 (10 linee bet 1)
- 20 (10 linee bet 2)
- 50 (10 linee bet 5)
- 100 (10 linee bet 10)
- 200 (10 linee bet 20)

Alla fine del giro dei rulli possono essere presenti nei rulli 1-3-5 i simboli “BONUS”. Nel gioco “BONUS DEL TEMPIO” il giocatore potrà scegliere tra una vincita in punti nascosta dagli scriba oppure un numero di FREE SPIN nascosti dalle sfingi.



La fase di gioco “FREE SPIN” può essere attivata solo attraverso il “BONUS DEL TEMPIO”. Durante i FREE SPIN, i rulli cambieranno colore di sfondo passando dal color “beige” a color “blu”; in alto al centro dei rulli, all’interno del display, sarà visualizzato il numero dei Free Spin ancora disponibili. Durante i Free Spin i simboli resteranno gli stessi e i rulli gireranno in automatico. Il simbolo Jolly durante i Free Spin sarà sempre con il “JOLLY SPECIAL”.



“ALOHA”

Slot 15 simboli.

Il giocatore ha la possibilità di scegliere il bet di gioco:

- 10 (5 linee bet 2)
- 20 (5 linee bet 4)
- 50 (5 linee bet 10)
- 100 (5 linee bet 20)
- 200 (5 linee bet 40)

Al termine del “GIRO NORMALE” dei rulli, per ogni simbolo Jolly che compare sui rulli 2/3/4, si ottiene “1 GIRO SPECIAL”. Il “GIRO SPECIAL” espande su tutto il rullo il Jolly uscito, facendo girare solamente gli altri rulli. Nel caso al termine del “GIRO SPECIAL”, sia presente sui rulli un altro simbolo Jolly, (come nell’esempio sopra) si attiva un nuovo “GIRO SPECIAL” e così via in cascata. Il “GIRO SPECIAL” non consuma SPIN.





"HOUDINI"

Slot 15 simboli.

Il giocatore ha la possibilità di scegliere il bet di gioco:

- 10 (10 linee bet 1)
- 20 (10 linee bet 2)
- 50 (10 linee bet 5)
- 100 (10 linee bet 10)
- 200 (10 linee bet 20)

Alla fine del giro dei rulli se nei rulli 1-3-5 sono presenti 3 simboli SCATTER, si attivano 10 FREE GAME. Ogni giro di rulli non consumerà "SPIN", ma esclusivamente "FREE GAME". Questa modalità di gioco ha termine quando il display "FREE GAME" è pari a 0 o al raggiungimento della vincita massima. Durante i FREE GAME i simboli resteranno gli stessi e i rulli gireranno in automatico. Il simbolo Jolly durante i FREE GAME sarà sempre con il "WILD". Al termine verrà visualizzato un display con il totale degli SPIN vinti e tre scelte. Ogni scelta nasconde un moltiplicatore degli SPIN vinti durante il FREE GAME. Scelto il moltiplicatore gli SPIN vinti verranno moltiplicati e aggiornati nell'apposito display.



"LE MILLE E UNA NOTTE"

Slot 15 simboli.

Il giocatore ha la possibilità di scegliere il bet di gioco:

- 10 (10 linee bet 1)
- 20 (10 linee bet 2)
- 50 (10 linee bet 5)
- 100 (10 linee bet 10)
- 200 (10 linee bet 20)

Durante il "Gioco Normale" se al termine del giro dei rulli sono presenti 3, 4, o 5 simboli "SCATTER", in qualsiasi posizione, attivano 10 FREE GAME CON VINCITE MOLTIPLICATE x3. Durante i FREE GAME ogni vincita ottenuta sarà moltiplicata x3, in alto al centro dei rulli, all'interno del display, sarà visualizzato il numero dei Free Game ancora disponibili. Durante i Free Game i simboli resteranno gli stessi e i rulli gireranno in automatico. Ogni giro di rulli non consumerà "SPIN", ma esclusivamente "FREE GAME". Questa modalità di gioco ha termine quando il display "Free Game" è pari a 0 o al raggiungimento della vincita massima. Se durante i FREE GAME compaiono 3-4-5 simboli "SCATTER" in qualsiasi posizione, verranno aggiunti altri 10 FREE GAME.



"FATTORIA"

Slot 20 simboli con 20 linee di pagamento.

Il giocatore ha la possibilità di scegliere il bet di gioco:

- 10, 20, 50, 100, 200.



"LE SORGENTI DEL NILO"

Slot 15 simboli.

Il giocatore ha la possibilità di scegliere il bet di gioco:

- 10 (5 linee bet 2)
- 20 (5 linee bet 4)
- 50 (5 linee bet 10)
- 100 (5 linee bet 20)
- 200 (5 linee bet 40)



3-4-5 simboli SCATTER in qualunque posizione attivano l'OK BONUS. Sul video apparirà una stanza con 4 vasi, il giocatore dovrà scegliere un vaso in cui è nascosto un moltiplicatore. A questo punto verrà proposta una seconda stanza in cui saranno presenti 3 monete, dietro le quali si nasconde un numero di giri gratis che verranno sommati ai 5 vinti all'ingresso del bonus. Dopo la scelta del vaso e della moneta, inizieranno i giri gratuiti, con Jolly espansi su tutto il rullo nei rulli 2 e 4 e moltiplicatore "WIN X" trovato nel vaso. Ogni vincita durante i "GIRI" sarà moltiplicata per tale valore.

Se nel corso della partita, sui rulli compaiono uno o due scatter "OK", questi verranno accesi sopra la colonna corrispondente (una volta soltanto) e del colore abbinato al BET di gioco. Variando il bet di gioco durante la partita verranno visualizzati esclusivamente gli ok raccolti relativamente al bet impostato. Una volta accesi gli "OK" sopra tutte le 5 colonne relativi ad un singolo BET, il giocatore accederà ad un "GIRO SPECIALE" nel quale rimarranno fissi due JOLLY nelle colonne 2 e 4 mentre gireranno i rulli della slot nelle colonne 1, 3 e 5.



"EL DORADO"

Slot 15 simboli.

Il giocatore ha la possibilità di scegliere il bet di gioco:

- 10 (10 linee bet 1)
- 20 (10 linee bet 2)
- 50 (10 linee bet 5)
- 100 (10 linee bet 10)
- 200 (10 linee bet 20)

Durante il "Gioco Normale" se al termine del giro dei rulli sono presenti 3, 4, o 5 simboli "SCATTER" in qualsiasi posizione si attiva il Bonus 10 FREE GAME e viene presentata una schermata che attraverso la scelta di un medaglione permetterà al giocatore di vincere un Moltiplicatore da utilizzare durante i Free Game.



"LUCREZIA"

Slot 15 simboli.

Il giocatore ha la possibilità di scegliere il bet di gioco:

- 10 (10 linee bet 1)
- 20 (10 linee bet 2)
- 50 (10 linee bet 5)
- 100 (10 linee bet 10)
- 200 (10 linee bet 20)

I FREE GAME si attivano se al termine del giro dei rulli sono presenti almeno 3 simboli SCATTER in qualsiasi posizione. Durante i FREE GAME i simboli resteranno gli stessi e i rulli gireranno in automatico. Il simbolo Wild durante i FREE GAME sarà sempre con il "WILD DORATO" e distribuirà wild sui rulli.



Al termine del giro dei rulli, se il simbolo "WILD BLU" e il simbolo "SCATTER" si trovano rispettivamente al centro del primo e del quinto rullo si attiva il BONUS. Al giocatore verrà proposta una schermata con 9 pergamene, con lo start si seleziona la pergamena evidenziata, questa si aprirà e mostrerà la vincita in Spin che nascondeva. Il BONUS termina quando il giocatore trova la pergamena che nasconde l'EXIT o al raggiungimento della vincita massima.



"DRIVER"

Slot 15 simboli.

Il giocatore ha la possibilità di scegliere il bet di gioco:

- 10 (10 linee bet 1)
- 20 (10 linee bet 2)
- 50 (10 linee bet 5)
- 100 (10 linee bet 10)
- 200 (10 linee bet 20)

I **FREE GAME** si attivano se al termine del giro dei rulli sono presenti almeno 3 simboli **SCATTER** in qualsiasi posizione.

3 SCATTER = 10 FREE GAME

4 SCATTER = 15 FREE GAME

5 SCATTER = 20 FREE GAME



Se al termine del giro dei rulli è presente il simbolo **"WILD"** questo può distribuire altri Wild su caselle adiacenti. Un taxi partirà dal primo Wild e lascerà altri Wild sui rulli in cui passa finché non esce dai rulli.



"NAUTILUS"

Slot 15 simboli.

Il giocatore ha la possibilità di scegliere il bet di gioco:

- 10 (10 linee bet 1)
- 20 (10 linee bet 2)
- 50 (10 linee bet 5)
- 100 (10 linee bet 10)
- 200 (10 linee bet 20)

Se al termine del giro dei rulli compare il simbolo **Jolly** nel rullo centrale, questo potrà trasformarsi in uno dei seguenti moltiplicatori: **X1, X3, X7**.

Al termine gli Spin vinti verranno sommati a quelli già eventualmente presenti nell'apposito



SEDE LEGALE :

Via della Punta, 55
48018 Faenza (RA) - ITALY

Tel. 0039.0546.46995

Fax. 0039.0546.29560

e-mail : info@nazionaleelettronica.it

www.nazionaleelettronica.it

